

Technikanleitung TTS Easi-Speak Bluetooth

1 | Bedienung



Mit dem Schalter auf der Rückseite wird das Gerät eingeschaltet.

Hier kann die Aufnahme gestartet und gestoppt werden. Während der Aufnahme leuchtet die Status-LED rot.

Hier kann beim Wiedergeben die Lautstärke angepasst werden.



Hier drücken, um die Wiedergabe der Aufnahmen zu starten. Erneut drücken zum Pausieren.
Für 1 – 2 Sekunden gedrückt halten, um den Wiedergabemodus zu beenden.

Durch Drücken der Skip-Tasten kann im Wiedergabemodus zur nächsten bzw. zur vorherigen Aufnahme gesprungen werden. Zum Vor- und Zurückspulen können die Tasten gedrückt gehalten werden.



2 | Aufnahmen löschen

Einzelne Aufnahme löschen: Die Aufnahme während der Wiedergabe pausieren. Dann die rote Aufnahmetaste etwa 5 Sekunden gedrückt halten, bis die Status-LED rot blinkt. Wenn die Aufnahme gelöscht ist, wird die Status-LED grün.

Alle Aufnahmen löschen: Während der laufenden Wiedergabe die rote Aufnahmetaste etwa 5 Sekunden gedrückt halten, bis die Status-LED rot blinkt. Wenn die Aufnahmen gelöscht sind, wird die Status-LED grün.

3 | Datenübertragung

Gespeicherte Aufnahmen können per USB an ein anderes Gerät, z. B. einen Computer, übertragen werden.



Um eine Verbindung via USB herzustellen, nimmt man die Schutzkappe am Fuß des Geräts ab und verbindet es im ausgeschalteten Zustand mit dem gewünschten USB-Eingang. Dafür kann auch das beiliegende Verlängerungskabel verwendet werden. Die Aufnahmen können nun im Ordner „MIC_REC“ gefunden werden.

Alternativ kann die Übertragung auch durch Verbindung über Bluetooth-Modus 1 erfolgen (siehe Kapitel 4).

4 | Verbindungen via Bluetooth

Das Gerät kann über Bluetooth mit anderen Geräten verbunden werden, um Aufnahmen abzuspielen sowie um Ton aufzunehmen oder live zu übertragen.

Dafür muss man das Gerät zunächst am Ein-/Aus-Schalter in den Bluetooth-Modus versetzen.



Regulär befindet sich das Gerät in **Bluetooth-Modus 2**, der zur Wiedergabe von Ton an externen Geräten verwendet wird. In diesem Modus blinkt die Status-LED langsam blau.

Zur Aufnahme von Ton an externen Geräten muss das Gerät in **Bluetooth-Modus 1** versetzt werden, indem man die Wiedergabe-Taste gedrückt hält, bis ein einzelner Signalton zu hören ist. Die Status-LED blinkt in einer schnellen Sequenz von drei aufeinanderfolgenden blauen Lichtsignalen.


Wenn der passende Modus aktiv ist, versetzt man das Gerät in den **Kopplungsmodus**, indem man die grüne Wiedergabe-Taste gedrückt hält, bis drei aufeinanderfolgende Töne zu hören sind. Nun kann es von Bluetooth-Geräten, die sich auch im Kopplungsmodus befinden, gefunden werden. Bei erfolgreicher Verbindung leuchtet die Status-LED dauerhaft blau.

5 | Wiedergabe über ein externes Gerät

Das Gerät kann in Bluetooth-Modus 2 zur Wiedergabe von Ton über ein externes Gerät, z. B. einen Bluetooth-Lautsprecher, verwendet werden.

Nachdem man die Geräte verbunden hat, werden durch Drücken der Wiedergabe-Taste gespeicherte Aufzeichnungen abgespielt.

Durch Drücken der roten Aufnahme-Taste überträgt das Mikrofon live an den verbundenen Lautsprecher.



6 | Aufnahme an einem externen Gerät

Das Gerät kann bspw. mit einem Computer verbunden werden, um an diesem Ton aufzunehmen.

Dafür kann das Gerät zum einen über USB verbunden (siehe Kapitel 3) und anschließend am Computer als Mikrofon ausgewählt werden.

Zum anderen kann auch Bluetooth zum Verbinden genutzt werden, indem das Gerät zuerst über Bluetooth-Modus 1 mit dem gewünschten anderen Gerät gekoppelt wird. Anschließend kann man es dort als Mikrofon auswählen. Diese Verbindungsart kann auch zur Datenübertragung verwendet werden.